ド　　リー

ＴＤ－５３Ａ

取扱説明書

SHOTOKU CORP.

安全上のご注意（必ずお守り下さい）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警　告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される。」内容です。
⚠ 注　意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性又は物質的損害のみが想定される。」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 注　意

❗ 本ドリーに雲台、三脚を搭載する時には、しっかりと固定されている事を確認して下さい。締め忘れにより搭載物が勝手に動き、転倒事故につながる恐れがあります。

⃠ 本ドリーの最大搭載量は６０kg以上のものは搭載しないで下さい。

目　　次

1．概　　要　・・・

1．概　　要

ドリー「ＴＤ－５３Ａ」は当社トライポッド（ＴＴ－５３）と組み合わせて使用します。

2．仕　　様

（1）寸　　法・・・・・・・・・・・・・・・・・　図1参照

（2）質　　量・・・・・・・・・・・・・・・・・　５．４kg

（3）最大搭載質量・・・・・・・・・・・・・・　６０kg

3．外 観 寸 法



図　1

4．操作方法

（1）ドリーの設置



開閉ロックボタンを押しながら、可動脚が突き当たるまで開いて下さい。（左右共）

⚠ 注 意

可動脚を開いたときに、開脚ロックボタンがもう一方の穴にはまり、脚が動かなくなることを確認して下さい。ロックしていないと、動作中に脚が閉じ、転倒事故を起こす可能性があります。

（2）キャスターの固定

キャスターの動きを止めたい時は、キャスターロックツマミを押し下げて下さい。キャスターの旋回、及びキャスターの転がりをロックすることができます。解除する時は、逆に上方向に引上げて下さい。

（3）トライポッド（ＴＴ－５３）の固定



・脚をそれぞれ開き、固定金具を外側へスライドさせます。
・トライポッドのゴム足を左に回して、剣先を見えないようにします。
・ドリーの取付ブロックの穴へゴム足を差し込みます。
・固定金具を内側へスライドさせて終了です。

５．保　　守

本機は特にメンテナンスを必要とはしませんが、３～６ヶ月に一回程度、下記の項目について保守して頂けば、より永く御愛用頂けます。

（１）キャスターの表面にゴミ等が付着している場合は、除去して下さい。